



# Schema Doorcontrol V7



Zender = SMT

Ontvanger = RMT



Fotocel zender/ontvanger

## Aansluiten andere componenten:

- 1+2 = 8,2Kohm weerstand of een Aanrij-beveiliging
- 4 = 0v
- 5 = 24v
- 6 = A signaal (encoder)
- 7 = B signaal (encoder)
- 8+5 = Motorstop/ thermisch contact
- 9+16 = Fotocel PNP (zender/ontvanger)
- 11 = Open
- 12 = Dicht
- 13 = Halfopen
- 14 = Flip/flop (eenknopsbediening)
- 15+16 = Stop
- 16 = 24v
- 17 = Noodstop
- 18 = 24v
- 20+21 = Fotocel met relais uitgang