


Lecture du firmware Doorcontrol type V7



Appuyez et maintenez enfoncé pour sortir du menu et revenir à l'écran de veille