

TECHNISCHE HANDLEIDING

Automatisch sluiten met 2 timers instellen



Systeem	Doorcontrol V7
Onderdeel	Automatisch sluiten met 2 timers (Auto Close F. + Safety Close)
Documentcode	V7-NL-2TIMERS
Versie	1.0
Revisiedatum	Juli 2026
Taal	Nederlands

Salco Industrial Doors · Korenmarkt 4 · 1681PB Zwaagdijk-Oost · Nederland
T +31 (0)228 564 200 · www.salcoindustrialdoors.com

1. Inleiding

Deze handleiding beschrijft hoe u op de Doorcontrol V7 automatisch sluiten instelt met 2 timers: een eerste (langere) sluittijd vanaf de volledig open positie, en een tweede (kortere) sluittijd zodra de fotocel is gepasseerd. Dit is met name nuttig omdat de persoon op dat moment de deur al is gepasseerd, waardoor de deur sneller weer dicht kan.

2. Werkingsprincipe

- Auto Close F. → de 1e tijd. Deze gaat lopen zodra de deur volledig open is.
- Timer 1 (functie Safety Close) → de 2e, kortere tijd. Deze gaat lopen zodra de fotocel wordt gepasseerd en vervangt vanaf dat moment de 1e tijd.

TOEGANGSCODE

Om naar System Setup te gaan is een toegangscode vereist: code 41.

Onderstaand overzicht toont de volledige procedure van hoofdstuk 4 en 5 in één doorlopende schermflow, van het openen van het menu tot en met het testen van de deur.

MENU
ENTER

System Status

DOWN 3x

System Setup

MENU
ENTER 1x

Enter Code

0

Menu Locked

UP or **DOWN**

Enter Code

41

MENU
ENTER 1x

System Setup

Timers
Outputs
Inputs

MENU
ENTER 1x

Timers

Auto Close
Run Timer
Timer 1

MENU
ENTER 1x

Auto Close

0,0 Sec (set timer 0,0 = off)

UP or **DOWN** Hold button for fast forward/ backward

Auto Close

10,0 Sec

MENU
ENTER 1x

Timers

Auto Close
Run Timer
Timer 1

DOWN 2x

Timers

Auto Close
Run Timer
Timer 1

MENU
ENTER 1x

Timer1

Timer Value
Function

MENU
ENTER

Timer1

0,0 Sec

UP or **DOWN** Hold button for fast forward/ backward

Timer 1

3,0 Sec

MENU
ENTER 1x

Timer1

Timer Value
Function

DOWN 1x

Timer1

Timer Value
Function

MENU
ENTER 1x

Function

No Function
Auto Close part 1
Auto Close part 2

UP or **DOWN** Look for Safety Close

Function

Auto Close part 1
Auto Close part 2
Safety Close

MENU
ENTER 1x

MENU
ENTER Hold > 5 Sec (to get out of the menu)

Test Door

4. Auto Close F. instellen (1e tijd)

Ga als volgt te werk:

- Open het hoofdmenu met MENU/ENTER vanuit het startscherm.
- Ga naar System Setup en voer code 41 in.
- Selecteer Timers en open met MENU/ENTER.
- Selecteer Auto Close F. en open met MENU/ENTER.
- Stel met UP/DOWN de gewenste 1e tijd in.
- Bevestig met MENU/ENTER.

Werking: deze tijd gaat lopen op het moment dat de deur volledig geopend is.

5. Timer 1 instellen (2e tijd, Safety Close)

Ga als volgt te werk:

- Ga terug naar het Timers-menu (houd MENU/ENTER iets langer ingedrukt om Auto Close F. te verlaten).
- Selecteer Timer 1 en open met MENU/ENTER.
- Selecteer Timer Value en open met MENU/ENTER.
- Stel met UP/DOWN de gewenste (kortere) 2e tijd in en bevestig met MENU/ENTER.
- Ga terug naar Timer 1, selecteer Function en zet deze op Safety Close.
- Houd MENU/ENTER langer ingedrukt om het menu volledig te verlaten.

Werking: deze tijd gaat lopen op het moment dat de fotocel wordt gepasseerd, en kan daardoor korter zijn dan de 1e tijd omdat de persoon al door de deur is.

6. Bedrading aanpassen

VERPLICHTE BEDRADINGSWIJZIGING

Sluit alle draden die aangesloten zijn op klem 14 (Flip/Flop) aan op klem 11 (Open). Zonder deze wijziging werkt de verkorte 2e sluittijd niet correct.

Contactgegevens

Adres	Salco Industrial doors · Korenmarkt 4 · 1681PB · Zwaagdijk-Oost · Nederland
Telefoon	+31 (0)228 564 200
Website	www.salcoindustrialdoors.com
Webshop	webshop.salcoindustrialdoors.com
E-mail	service@salcoindustrialdoors.com

© 2026 Salco Industrial doors

Het copyright voor deze technische documentatie berust in zijn geheel bij Salco Industrial doors. Alle rechten, met name het recht op verveelvoudiging, verbreiding of vertaling, blijven voorbehouden. Niets uit deze documentatie mag in welke vorm dan ook (druk, fotokopie, digitaal of enig ander procedé) of door gebruik van elektronische systemen worden vastgehouden, verwerkt, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Ieder misbruik is strafbaar en verplicht tot schadeloosstelling.